

برای استفاده از سرعت حافظه اینوترهای برند نئوسری 90 و 900 ، 5 مرحله وجود دارد:

1. ابتدا مرجع فرکانس را مشخص می کنیم
2. مرجع ران ، را مشخص کنیم
3. نوع عملکرد هر X را مشخص میکنیم
4. فرکانس (سرعت) مورد نظر را وارد می کنیم
5. و در آخر زمان ACC و DEC را به از تعریف می کنیم .

1- انتخاب مرجع فرکانس در حالت سرعت حافظه ای

P0.01	6	Multi-reference
-------	---	-----------------

2- مرجع ران

P0.03	1	کنترل توسط ترمینال
-------	---	--------------------

3- عملکرد هر X را مشخص میکنیم

P3.00	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P3.01	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P3.02	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P3.03	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود

4- فرکانس (سرعت) مورد نظر را وارد می کنیم

Pb.00	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.01	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.02	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.03	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.04	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.05	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.06	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.07	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.08	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.09	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.10	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.11	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.12	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.13	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.14	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
Pb.15	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود

5- زمان ACC و DEC را به ازای فعال شدن هر X تعریف می کنیم.

P0.12	ACC1	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P0.13	DEC1	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P2.03	ACC2	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P2.04	DEC2	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P2.05	ACC3	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P2.06	DEC3	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P2.07	ACC4	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود
P2.08	DEC4	با توجه به نیاز کاربر انتخاب میشود