

توضیحات	واحد	پارامتر
P0.01=10 حالت ثابت فشار آب	10	Main frequency source
وارد کردن فشار مورد نظر	Mpa	Given pressure
این پارامتر برای محدود کردن حد بالا و پایین تنظیم فشار استفاده می شود.	Mpa	Maximum value set by up and down keys
	Mpa	Minimum value set by up and down keys
هنگامی که فشار شبکه لوله از فشار حد بالایی بیشتر است نشان می دهد که خط لوله تحت فشار بیش از حد است و اینورتر سیگنال هشدار را صادر کند. از این تابع می توان برای تعیین مسدود بودن خط لوله نیز استفاده کرد.	Mpa	Alarm upper limit pressure output
هنگامی که فشار شبکه لوله کمتر از فشار حد پایین تر است ، نشان دهنده این است که خط لوله تحت فشار است و اینورتر می تواند یک سیگنال هشدار صادر کند.	Mpa	Alarm lower limit pressure output
این پارامتر حد فشار را برای ورود به حالت کار تعریف می کند. هنگامی که فشار شبکه لوله کمتر از مقدار تنظیم شده باشد، نشان می دهد که فشار منبع آب لوله کشی کاهش می یابد یا مصرف آب افزایش می یابد و سیستم به طور خودکار از حالت sleep به حالت wake up تغییر می کند.	Mpa	Awakening pressure level
این پارامتر زمانی را مشخص می کند سیستم قبل از رفتن به حالت کار روی یک فشار ثابت می ماند	S	Wake-up pressure level continuous time
این پارامتر حد فشار سیستم را برای ورود به حالت sleep تعریف می کند. هنگامی که فشار شبکه لوله از مقدار تعیین شده بیشتر باشد در این زمان، سیستم وارد حالت sleep شده	Mpa	Sleep pressure level
این پارامتر زمانی را تعیین می کند که فشار شبکه لوله به طور مداوم در سطح فشار خواب قبل از ورود به حالت sleep حفظ شود.	S	Sleep pressure level continuous time
این پارامتر حداقل فرکانس کاری اینورتر را برای حالت خواب تنظیم می کند.	Hz	Sleep frequency
این پارامتر زمانی را تعیین می کند که فشار شبکه لوله به طور مداوم در سطح فشار sleep قبل از ورود به حالت خواب حفظ شود.	S	Sleep frequency continuous time
آیا فرکانس sleep در انتخاب درصد فشار sleep مشارکت دارد یا خیر	10	

P6.31 حد بالا

P6.35 Sleep

P6.30 فشار هدف

P6.37 Wake up

P6.32 حد پایین